

BaseStation2-SM Versão 7.5

Manual do Proprietário Edição Internacional 0998412_0 Portuguese



Índice

Resumo	5
Valley BaseStation2-SM (Humidade Solo)	5
Janela Principal	
Menus da Janela Principal	8
Botões da Barra de Ferramentas	
da Janela Principal	8
Barra de Estado das Comunicações	9
Comunicações por Modem Rádio	9
Comunicações por Modem Telefónico	10
Comunicações Modem de Voz	11
Entrada/Saída de Voz	11
Comunicações do Utilizador Exterior	11
Estado da Máquina relativamente	
à Cor e Forma	12
Agrupamento de Máquinas	15
Visualização do Módulo PRO	
Apresentação do Estado	
Botões do Teclado	17
Notas	
Força do Sinal	18
Estado do Alarme	18
Última Actualização	
Notificação de Eventos	
Botões de Controlo	
Controlo Remoto trancado	19
VRI - Rega de Precisão	19
Visualização do Módulo AUTOPILOT	20
Apresentação do Estado	20
Botões do Teclado	
Notas	20
Força do Sinal	21
Estado do Alarme	21
Última Actualização	21
Notificação de Eventos	21
Botões de Controlo	
Controlo Remoto trancado	
Visualização do Módulo SELECT	22
Apresentação do Estado	22
Botões de Comando	22
Notas	
Última Actualização	23
Força do Sinal	23
Estado do Alarme	
Botões de Controlo	
Visualização do Módulo SELECT2	
Apresentação do Estado	24
Botões do Teclado	
Notas	24
Última Actualização	
Força do Sinal	
Estado do Alarme	
Botões de Controlo	
VRI - Rega de Precisão	26

lanela Principal	27
Menu Ficheiro	27
Relatório	27
Relatório de Totais	28
Relatório de Alterações de Estado	29
Relatório de Estado Actual	30
Relatório de Configuração	31
Programação	
Operações Diárias	36
Modo 1 – Modo Ciclo Diário	
(Daily Ops Mode)	36
Modo 2 – Opções Semanais	
(Load Management Mode)	37
Histórico	

Índice

Valley BaseStation2-SM (Humidade Solo)

O software da BaseStation2-SM está desenhado para monitorizar e controlar Sistemas equipados com Quadros de controlo dos modelos PRO, PRO2, AutoPilot, Select, Remote Link, Auxiliary Link ou Panel Link desde uma Base central. Pode também controlar o funcionamento de bombas, válvulas e outros equipamentos de apoio utilizando dispositivos com sensores.

Muitas destas funções que podem ser efectuadas no Quadro da Máquina no campo também podem ser realizadas através de um computador (BaseStation) em casa, no escritório ou através de uma localização móvel. Algumas das funções base da máquina que podem ser utilizadas são as de obtenção da posição actual, paragem e início, ligar e desligar a água, alteração da direcção, velocidade e aplicação de água.

As funções de controlo são definidas de acordo com o tipo de Quadro de controlo da máquina. Com o Auxiliary Link ou com o Panel Link os dispositivos a serem controlados e/ou monitorizados podem ser definidos de forma a representar diversas condições.

A comunicação entre o computador/BaseStation2-SM e o Quadro de controlo na máquina é conseguida através da utilização de transmissões por modem telefónico ou por modem rádio.

A BaseStation2-SM é uma aplicação que processa a informação do estado das máquinas, quer seja recebida em resposta a transmissões originadas a partir da BaseStation2-SM ou recebidas numa actualização em tempo real a partir de um Quadro de controlo Pro2 ou AutoPilot para a BaseStation2. A BaseStation2-SM pode enviar comandos para controlar os quadros das máquinas e/ou requisitar informações.

O programa de desenho de mapas (Map Drawing) permite ao utilizador elaborar um mapa da propriedade com indicação dos sistemas de rega, edifícios, estradas, limites das propriedades, tubagens, bombas e válvulas. O software de cartografia poderá ser usado com uma grelha para mapas com escala ou sem grelha para items agrupados de forma lógica.

Podem ser obtidos relatórios através da operação das máquinas apresentando estatísticas relativas ao tempo, à água e cumulativas da água. A informação recolhida é mantida em ficheiros de informação Microsoft Access que poderão ser exportados para outras aplicações.

O sistema de Entrada/Saída de Voz pode ser usado para notificar o utilizador sempre que uma situação de alarme ocorra numa máquina, através da marcação de um número de telefone inserido na Listagem de Chamada de Saída e da retransmissão de mensagens telefónicas; através do envio de emails e/ou Mensagens de Texto a BaseStation2-SM pode ser contactada a partir de qualquer local para verificação da posição actual das máquinas e enviar mensagens para alterar essas mesmas posições.

A comunicação de Voz a partir da BaseStation2-SM é conseguida com a composição de mensagens de Voz através de um grupo de ficheiros ".wav" gravados ou com a criação de mensagens de voz com texto registado pelo utilizador. A interacção do utilizador é feita através do teclado do telefone com o menu da BaseStation2-SM.

Os Quadros Auxiliary Link podem ser configurados de modo a representar sensores que monitorizam processos críticos. Um conjunto de relés de entrada e saída pode ser utilizado para controlar e/ou monitorizar equipamentos que regulam a distribuição da água ou qualquer dispositivo que possa ser comutado.

Os Quadros Auxiliary Link podem ser configurados na BaseStation2-SM através da definição de rótulos e de valores de escalas para uma grande variedade de equipamentos. Cada Auxiliary Link pode suportar um grupo de relés de controlo de saída, relés de sensores de entrada, contadores lógicos de entrada e sensores de entradas analógicas de 4-20mA ou -10 a +10 VDC.

Os Quadros Panel Link podem ser instalados em quadros electromecânicos ou Quadros "Não Valley" para um controlo e monitorização de pivots que não tenham a possibilidade de comunicar com a BaseStation.

A informação de monitorização da humidade do solo está disponível através da BaseStation2 depois da instalação do software e hardware necessário e da subscrição do serviço "IrroMeter Direct"

A BaseStation Mobile é uma aplicação instalada separadamente que configura o computador da BaseStation2-SM como um servidor de internet. A BaseStation Mobile requer uma ligação ao computador da BaseStation2-SM através da internet, um smartphone ou smart PDA com ecrã táctil e browser de internet interno, software Windows® Mobile versão 5.0 ou posterior e acesso à internet através do Internet Explorer Mobile.

A BaseStation Mobile é utilizada com a BaseStation2-SM e um smartphone com ecrã táctil para monitorizar e/ou controlar máquinas através da internet. A BaseStation Mobile utiliza uma cor e forma para representar o estado actual das máquinas.

Janela Principal

A Janela Principal está desenhada para uma navegação fácil com o rato do computador. A Janela Principal mostra uma vista (seleccionável) de um mapa representando máquinas com controlo remoto e as legendas dos mapas.

As funções principais da BaseStation estão apresentadas nos botões da Barra de Ferramentas da Janela Principal:

- Relógio: o Relógio define o tempo entre tarefas da BaseStation para todas as actividades de actualização, arranques/paragens por relógio e coordenação com outras funções.
- Comunicações: a informação das comunicações por rádio ou telefone com os Quadros remotos é conseguida através de portas série.
- Diálogo: todas as transmissões/recepções são controladas pelo sistema de diálogo do Windows.
- Entrada/Saída de Chamadas de Voz: A resposta e a tonalidade dos comandos de Voz para o modem TAPI são fornecidas pela Janela Principal e enviada para o interface Windows.

As principais características que se podem encontrar na Janela Principal são:

- Mapa: o foco da Janela Principal é o mapa que está a ser utilizado actualmente. Estão disponíveis diversas funções de forma a optimizar a visualização desejada, como por exemplo as funções de zoom e a função de visualização guardada (Saved View).
- Menu: o menu apresenta-se como um menu do Windows (drop-down) providenciando todas as funções da BaseStation agrupadas de acordo com o tipo de função.
- Barra de Ferramentas: a barra de ferramentas está preparada para um acesso com uma maior facilidade relativamente a algumas funções de maior uso da Janela Principal. Cada uma destas funções da barra de ferramentas está disponível nos menus.
- Caixa/Linha de Estado Actual: Faz um rápido sumário do último estado conhecido da máquina que está seleccionada pelo do cursor do rato. Deverá aparecer um "pop-up" quando o cursor do rato está perto do centro de um item do mapa. O estilo de apresentação é seleccionável quanto à sua posição, sendo possível optar entre a posição fixa no canto superior esquerdo do mapa ou a faixa estreita localizada imediatamente acima da barra de estado das comunicações, na parte inferior do mapa.
- Barra de Estado das Comunicações: A barra de estado é uma faixa segmentada ao longo da parte inferior da Janela Principal. A actividade dos três modos de comunicação está aqui representada. A porta do rádio modem é o grupo da esquerda; a informação por modem telefónico é o grupo central. Cada um tem um ícone que mostra o estado do modem. À direita do ícone está a identificação do Quadro (RTU ID) e uma curta frase que identifica o progresso da comunicação. O segmento mais à direita contém dois ícones que representam o estado do modem (voz) usado para a Entrada/Saída de Voz e o modem de dados utilizado para a sessão de BaseLink. Quando um dispositivo de comunicações está fora de serviço os espaços correspondentes estão vazios. Quando os modems estão a funcionar (no formulário configuração Base) deverá surgir um ícone indicando as actividades de comunicação. Esse ícone indicará as condições de trabalho tais como, em pausa, transmitindo, recebendo, etc. Em simultâneo o nome da máquina será mostrado em conjunto com uma descrição em texto relativa à comunicação em progresso.

As funções frequentemente utilizadas na Janela Principal são:

- Actualização do Estado da Máquina: Solicita às máquinas com controlo remoto a actualização do seu estado através da selecção no mapa (com o botão do lado direito do rato). Um anel preto no item do Mapa indica que foi seleccionado. Clique no botão do lado esquerdo do rato em "Actualização" na Barra de Ferramentas para iniciar o processo. A representação gráfica do estado da máquina e a Caixa/Faixa do Estado Actual serão actualizados segundo os dados fornecidos pela máquina.
- Visualização do Quadro da máquina: abre uma janela que representa o quadro da máquina. A Janela contém uma representação gráfica dos controlos disponíveis assim como uma indicação do estado dos alarmes, uma pequena figura do quadro tal como está na Janela Principal e um conjunto de botões de comando que permitem efectuar os comandos necessários.
- Clear Alarm/ Limpar alarme: Compara o estado expectável com o estado actual de modo a poderem ser verificadas alterações.
- Pause Polling/Pausar Actualização: Resume/pausa manualmente as actualizações solicitadas pelo utilizador.

NOTA

•A Janela Principal deverá ser a única janela da BaseStation2-SM aberta. Se estiver qualquer outro painel de visualização ou janela de instalação abertos, a Sondagem e a Entrada/Saída de Voz ficam temporariamente suspensas.

Menus da Janela Principal

<u>File Maps G</u> ro Menu Ficheiro	ups <u>A</u> ction <u>V</u> iew Menu Mapas	Setup <u>H</u> elp Menu Grupos	Menu Accão	Menu Visualização	Menu Configuração	Menu Ajuda
Relatório	Abrir Mapa	Grupos	Paragem	Visualizações	Configuração da Base	Conteúdos
Caudal Total	Desenhar Mapa	Salvar Grupo Como	Arranque	Salvar Visualização Como	Configuração Remota	Acerca de
Diagnósticos *Comunicações Telefónicas *Comunicações Rádio *Visualização de Tarefas	Manutenção do Mapa	Seleccionar todas as Máquinas	Pausar Actualização	Zoom *Zoom para visualiza- ção completa *Zoom central *Zoom de aumento *Zoom de redução Zoom da área	Configuração do Controlo de Voz Remota	
Informação dos Mapas *Backup *Restauro	Impressão do Mapa	Desseleccionar todas	Comandos pelo relógio	Visualização Gráfica OU Visualização Tabular	Modem Rádio Configuração de Diagnósticos	
Sair			Actualização		Unidades *Inglesa *Métrica	
			Limpar Alarmes		Segurança da Bas- eStation	
			Programa		Utilizador Administrador	
			Histórico (apenas PRO2)		Preferências	

Botões da Barra de Ferramentas da Janela Principal




Barra de Estado das Comunicações

A Barra de Estado das Comunicações mostra a actividade da comunicação de dados com as máquinas com Controlo Remoto. A Barra está dividida em três grupos. O grupo da esquerda mostra as transmissões através de sistemas de comunicação por rádio. O grupo central mostra transmissões de informação com modem telefónico. O grupo da direita mostra o estado da ligação das comunicações áudio para a Entrada/Saída de Voz. Um grupo deverá estar vazio quando não tiver sido habilitada nenhuma ligação de comunicações na Configuração Base (Base Setup).



Comunicações por Modem Rádio

O modem Rádio transmitiu um comando, recebeu a confirmação através do quadro da máquina e está a aguardar pela mensagem completa contendo a informação solicitada. Um duplo clique na barra de estado mostra o histórico da última transmissão.



Ícones de estado utilizados na representação da actividade Modem Rádio:



As Comunicações estão inactivas




O Modem Rádio está a transmitir informação (encarnado)



O Modem Rádio está a receber informação (verde)

Barra de Estado das Comunicações (Continuação) Comunicações por Modem Telefónico

O Modem Telefónico teve uma comunicação com sucesso com o quadro da máquina. Um duplo clique na barra de estado mostra o histórico da última transmissão.



Ícones de Estado utilizados na representação da actividade do Modem Telefónico:



As Comunicações estão inactivas



O Modem Telefónico está Desligado (dois quadrados pretos)



O Modem Telefónico está Ligado ou em Marcação (um quadrado amarelo e um quadrado preto)



O Modem Telefónico está ligado com um quadro remoto (dois quadrados amarelos)



O Modem Telefónico está a transmitir informação (dois quadrados amarelos e um rectângulo encarnado)



O Modem Telefónico está a receber informação (dois quadrados amarelos e um rectângulo verde)

Barra de Estado das Comunicações (Continuação) Comunicações Modem de Voz

Entrada/Saída de Voz

O Modem Voz está desligado



O Estado dos Ícones é utilizado para representar as características de Voz que estão habilitadas e a actividade do Modem de Voz:



A Voz (Entrada/Saída) NÃO ESTÁ habilitada na Configuração da BaseStation



Um telefone cinzento indica que a Voz está em funcionamento e que a Voz de Saída não está habilitada na Configuração da BaseStation. Apenas disponível para Voz de Entrada.



Um telefone verde indica que a Voz está em funcionamento na Configuração da Base Station.



Um telefone encarnado fora do descanso indica actividade




A Voz por Modem Telefónico está no descanso (verde ou cinzento)



A Voz por Modem Telefónico está fora do descanso (encarnado)

Comunicações do Utilizador Exterior

A actividade das Comunicações do Utilizador Exterior é apresentada no final da Barra de Estado das Comunicações e na Janela Principal (A apresentação da Janela Principal é opcional, habilitar "Mostrar Utilizador





O Modem Telefónico está Ligado ou em Marcação (um quadrado amarelo e um quadrado preto)



O Modem Telefónico está ligado com um quadro remoto (dois quadrados amarelos)



O Modem Telefónico está a transmitir informação (dois quadrados amarelos e um rectângulo encarnado)



O Modem Telefónico está a receber informação (dois quadrados amarelos e um rectângulo verde)

Estado da Máquina relativamente à Cor e Forma

A Janela Principal da BaseStation2-SM e a Basestation Mobile utilizam uma cor e forma para a representação do estado actual da máquina (última actualização efectuada).

ESTADO	COR E FORMA	GRÁFICO
Não deverá ocorrer actualização neste Pivot	Círculo branco centrado no desenho do Pivot- quando a actualização está em pausa ou quando o período de actualização não está estabelecido acima de zero.	
O Pivot está parado.	Círculo cinzento.	
O Pivot está a funcionar a seco.	Círculo verde.	
O Pivot está a funcionar a seco, com o Auxiliar 1 ligado - ON.	Círculo laranja.	
O Pivot está a funcionar com água.	Círculo azul.	
O Pivot está a funcionar com água, com o Auxiliar 1 ligado - ON	Círculo azul ciano.	
O Pivot está a funcionar com água, com o programa ligado e Aux 1 está desligado - OFF. • Programas por etapas, Controlo de Zona VRI, Controlo Velocidade VRI ou Cruise Control (Apenas Pro2).	Círculo roxo escuro.	
O Pivot está a funcionar com água, com o programa ligado e Aux 1 está ligado - ON. • Programas por etapas, Controlo de Zona VRI, Controlo Velocidade VRI ou Cruise Control (Apenas Pro2).	Círculo roxo claro.	
A paragem em posição está em funcionamento.	Linhas encarnadas no local da paragem em posição.	The state of the s
Condição de alarme de baixo nível.	Pequeno círculo encarnado no centro do remoto	
Não responde.	Pequeno círculo encarnado com padrão xadrez no centro do remoto.	
Condição de alarme de alto nível	Grande círculo encarnado no centro do remoto.	
Não responde.	Grande círculo encarnado com padrão xadrez no centro do remoto.	

Estado da Máquina relativamente à Cor e Forma (Continuação)

ESTADO	COR E FORMA	GRÁFICO
Não responde – a fonte de alimentação está desligada.	Círculo castanho com padrão xadrez no centro do remoto.	•
O Pivot está a ser actualizado pela BaseStation2-SM.	Anel amarelo à volta do rebordo do Pivot. Enquanto a Pivot estiver a ser actualizado. O estado da actualização deve ser confirmado no écrã das preferências.	
Representação do Pivot e posição da torre no campo.	Linha amarela. (Representação do Pivot demonstrada)	
Alteração nos comandos do quadro de controlo causando uma falha de paragem.	Círculo pequeno amarelo no centro do Pivot. Um ou mais das seguintes opções deverão ser verificadas na secção de Paragem de Alarme do ecrã das preferências: Stop, SIS ou Operações Diárias.	
Actualização em Tempo-Real.	Anel preto grosso à volta do rebordo do Pivot. Depois de uma Actualização em tempo real ser recebida. Apenas na versão PRO2 8.03 ou superior.	
Aspersor final habilitado	Quando o aspersor final está habilitado e as constantes estão configuradas no quadro de controlo, surge um alto no lado de fora do Pivot no final da linha amarela quando o aspersor final estiver ligado.	
O Pivot está seleccionado.	Círculo pequeno preto no centro do remoto.	6 B
Painel de visualização do Pivot aberto.	Pequeno círculo preto no centro do remoto.	
O Pivot está a trabalhar para a frente.	Uma seta preta apresenta-se apontando para a frente.	
O Pivot está a trabalhar para trás.	Uma seta preta apresenta-se apontando para trás.	A


Estado da Máquina relativamente à Cor e Forma (Continuação)

ESTADO	COR E FORMA	GRÁFICO
AutoPilot: Uma máquina linear está em funcionamento.	Uma seta preta é apresentada apontando na direcção do caminho a percorrer.	
AutoPilot:Representação de uma máquina linear standard e posição da torre no campo.	Linha amarela através do gráfico linear.	
AutoPilot: Caminho do carro do Linear Stan- dard e localização dos hidrantes.	Caminho do carro: Linha preta Localização dos hidrantes: Círculos pretos ao longo do caminho do carro	
AutoPilot: Paragem em Posição ligada para o Linear Standard	Surgem linhas encarnadas no ponto da paragem em posição.	
AutoPilot: Linear Universal/ representação da máquina de Modo Linear e posição da torre.	Linha amarela na zona linear onde a máquina se encontra. (É mostrada a máquina na zona linear A)	
AutoPilot: Linear Universal Trajectória do carro e localização dos hidrantes.	Caminho do carro: Linha preta Localização dos hidrantes: Círculos pretos ao longo do caminho do carro	
AutoPilot: Linear Universal/Modo Linear Paragem em posição está ligada.	Linhas encarnadas nos pontos da paragem em posição.	
AutoPilot: Modo Linear Universal/Pivot Pivot zona A / B, representação da máquina e da posição da torre.	Linha amarela no gráfico do pivot. (é mostrada a zona A do Pivot)	
AutoPilot: Modo Linear Universal/Pivot Pivot zona C / D, representação da máquina e da posição da torre.	Linha amarela no gráfico do pivot. (é mostrada a zona C do Pivot)	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
AutoPilot: Modo Linear Universal/Pivot Paragem em posição está habilitada.	Linhas encarnadas nos pontos da paragem em posição.	

Agrupamento de Máquinas

As características que podem utilizar as funções de Grupos, incluem os Relatórios, Instalação Remota, início ou paragem de máquinas e as Operações por Relógio. Utilize a função de grupo para seleccionar um grupo de máquinas guardado para que seja incluído na acção desejada, guardar máquinas seleccionadas como um grupo, seleccionar todas as máquinas ou desseleccionar todas as máquinas.

Para associar um grupo de máquinas, no mapa principal, use o botão do lado direito do rato para seleccionar cada máquina ou para seleccionar todas as máquinas, clique em Grupos no Menu Principal depois em Seleccionar Todos os Remotos no menu ou clique no botão da barra de ferramentas Seleccionar Todas as máquinas. Um pequeno círculo preto no centro indicará quais as máquinas que estão seleccionadas. O Comando para um grupo de máquinas será executado na ordem sequencial em que foram seleccionados.



Para desseleccionar todas as máquinas clique em Grupos no Menu Principal depois em Desseleccionar todos no menu ou clique no botão da barra de ferramentas Seleccionar todas as máquinas ou clique em cada uma das máquinas com o botão direito do rato.

A função Seleccionar todas as máquinas irá seleccionar todos os pivots, lineares, ligações remotas, válvulas e bombas remotas com excepção da Ligação Auxiliar (Auxiliary Link).

Visualização do Quadro de Controlo

Na Janela Principal, quando se selecciona uma máquina clicando com o botão esquerdo do rato, irá abrir-se uma janela mostrando uma simulação da visualização do Quadro de Controlo que está na máquina.





As funções de controlo e monitorização simulam as que estão disponíveis para cada máquina individualmente. Existem algumas funções que não estão habilitadas ou, indisponíveis em cada tipo de Quadro. As funções não habilitadas baseiam-se em configurações de hardware que têm que ser mecanicamente alteradas no Quadro, características que não foram acrescentadas ou que estão restritas devido a condições de segurança.

Quaisquer modificações efectuadas através do Quadro de Controlo na janela principal, surgirão no ecrã do mesmo a azul enquanto a alteração não for enviada ou cancelada. Os comandos dos menus dos níveis mais baixos do quadro PRO são enviados quando a alteração for requisitada a partir do menu.

As condições de alarme para a máquina seleccionada são mostradas na caixa de estado de Alarme. As diversas condições de alarme indicam alterações que são diferentes daquelas que a BaseStation2-SM comandou ou está a aguardar.

Ao abrir um Quadro de Controlo fica automaticamente suspensa a actualização (polling), providenciando uso exclusivo das comunicações da BaseStation2-SM para a máquina seleccionada.

O Quadro de Controlo ficará aberto enquanto existir actividade por parte do utilizador. Quando não se verificar actividade do utilizador na quantidade de tempo especificada no ecrã das preferências, o Quadro de Controlo será automaticamente fechado.

NOTA - Só para o módulo PANEL LINK

- •Se a máquina não estiver equipada com Auto Reverse o operador não poderá utilizar o Quadro de Controlo para alterar a direcção da máquina. O operador terá que ir ao quadro no campo para alterar a direcção da máquina.
- •Se a máquina estiver equipada com Auto Reverse, nesse caso o Quadro de Controlo terá que ser configurado para Auto Reverse de forma a que o operador consiga utilizar o Quadro na BaseStation para alterar a direcção. O Quadro no campo não pode ser configurado para Auto Stop (Paragem automática)

Visualização do Módulo PRO

Consulte o Manual do Proprietário do PRO2 ou PRO, para uma descrição completa das características do módulo.

Existem diferentes visualizações dos módulos PRO. Visualização para os módulos PRO v4/5, PRO v6 e PRO v7 e visualizações para os módulos PRO2 v8.03 e PRO2 v8.1 para os módulos PRO2. As visualizações podem ser identificadas pelo título no canto superior direito. As variações das visualizações têm correspondência com as características e menus no módulo. A Visualização do módulo PRO2 v8.1 é apresentada em baixo.




Apresentação do Estado

O ecra LCD apresenta a informação actual da máquina.

A maioria dos ecrãs é apresentada da mesma forma em que aparecem localmente no módulo. Alguns ecrãs PRO2 foram alterados no módulo.

A data e a hora não são mostradas no módulo PRO porque a data actual e a hora no relógio não são enviadas para a BaseStation2-SM durante uma actualização. A data e a hora do módulo PRO pode ser lida e/ou estabelecida através dos menus da visualização da mesma forma que no módulo PRO.



Botões do Teclado

Os botões do teclado (na BaseStation) funcionam de igual modo aos do módulo no quadro da máquina à excepção das teclas com setas que neste caso não estão funcionais.



Consulte o Manual do Proprietário do móduloPRO2 ou PRO, para mais informações.



Notas

Um espaço para o apontamente de notas relativas a esta máquina.

Visualização do Módulo PRO (Continuação) Força do Sinal



A Força do Sinal da BaseStation e dos modem Rádio (DATARADIO) é apresentada quando os Diagnósticos Modems Rádio (DATARADIO) estão habilitados, a BaseStation e os IDs dos Modem Rádio (DATARADIO IDs) estão configurados e, a porta da BaseStation2 DATARADIO configurada, está ligada ao computador da BaseStation. A configuração rádio da base tem de ser DATARADIO para poder ser visualizada.




A Força do Sinal da última comunicação SSR Link é apresentada quando se carrega no botão Força do Sinal.

A configuração rádio da base tem de ser SSR Link para poder ser visualizada.

Estado do Alarme

A condição do alarme é mostrada na caixa de estado do Alarme. As diversas condições de alarme indicam alterações ao comandado pela BaseStation.



- Desligar mostra situações de falha que fizeram com que a máquina parasse.
- Alarmes mostra as situações de alarme
- Arranque, Paragem, Direcção, Água, Sem Resposta, Paragem em Posição, Saída Aux 1, Saída Aux2, Entrada Aux1, Entrada Aux2 e Reinício são indicações de estado de conflito com os comandos efectuados pela BaseStation. Ver Configuração Remota (Remote Setup) para as definições de Alarme.
- A apresentação isolada do item do mapa associado com esta visualização do painel de controlo.

Última Actualização



O mais recente estado da actualização do computador BaseStation relativamente à data e hora. Nota: Verificar periodicamente a Data e Hora no módulo PRO para coordenar a hora da BaseStation com o módulo PRO. Isto é importante quando se está a escrever programas para guardar no módulo PRO baseado na Data/Hora e para a revisão dos ecrãs do histórico. Quando o botão de actualização é clicado a BaseStation envia a data e hora para os módulos PRO2 v7, PRO2 v8.03 ou PRO2 v8.10. A data e hora do computador BaseStation NÃO SÃO enviadas para o módulo durante a actividade de Actualização (polling)



Notificação de Eventos

Apresenta mensagens de notificação de eventos enviadas para a BaseStation.

Botões de Controlo



 Clique no botão ACTUALIZAR para enviar para a máquina uma solicitação relativamente ao estado actual da mesma.



 Clique no botão ENVIAR para efectuar o envio de alterações (efectuadas pelo Utilizador) ao funcionamento da máquina. Quaisquer alterações que fizer ao funcionamento da máquina aparecerão no ecrã do módulo em texto a azul até que a alteração seja enviada ou cancelada.



• Clique no botão de Cancelar para efectuar o cancelamento de quaisquer alterações, antes de clicar no botão Enviar.



• Reconhece as condições de alarme detectadas pela BaseStation. Os alarmes são colocados a zero e o estado actual é utilizado como uma nova referência para a próxima actualização.



• Clique no botão Quit (SAIR) para fechar o écran de visualização do módulo.

Controlo Remoto Trancado - para PRO2 V8.10 ou superior



O controlo da máquina está inibido, a monitorização da máquina está activa apenas quando:

- Os comandos da BaseStation para os relés de saída, NÃO SERÃO executados
- Mensagem de estado é enviada quando solicitada.



A Notificação de Eventos mostrará as palavras **Tx TEST** na linha de estado e a data e hora a que a função Trancar Remoto foi activada, conforme demonstrado.

Visualização do Módulo PRO

VRI - Rega de Precisão

As características da Rega de Precisão (VRI) são habilitadas no menu de Configuração Remota

Quando o VRI está ligado (ON), é mostrada a palavra VRI no ecrã de estado.



Clique no botão VRI para mostrar o ecrã de comando para o Controlo de Velocidade ou Zona de Controlo, dependendo do programa VRI seleccionado na Configuração Remota.


Existem dois ecrãs de comando do VRI. Seleccione a opção Programa VRI (VRI Program) ou Enviar Programação (Send Perscription) para alternar entre os dois ecrãs.

Utilize o ecrã Programa VRI para:

- Desligar o VRI
 - (a) Seleccione a opção Desligar VRI (Turn VRI Off)
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)
- Ligar o VRI utilizando uma (1) de até cinco (5) programações VRI guardadas no quadro da máguina.
 - (a) Seleccionar uma das opções de Ligar o VRI utilizando programação. O programa actualmente em execução é realçado a amarelo.
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)

Utilize o ecrã de Enviar Programação para:

- Enviar até 5 programações de velocidade diferentes ou uma programação de Zona para o painel de controlo a partir do computador da BaseStation ou de uma rede.
 - (a) Clique no botão procurar (Browse) para seleccionar a programação VRI a ser enviada para o Quadro da Máquina.
 - » As programações de velocidade são codificadas internamente como Programação #1, 2, 3, 4 ou 5 fora da BaseStation utilizando a aplicação de Carregamento da Programação
 - » Os nomes dos ficheiros para o Controlo de Velocidade (Speed Control) são sucedidos por ".speed"
 - » Os nomes dos ficheiros para o Controlo de Zona (Zone Control) são sucedidos por ".zone"
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)



Ecrã de Estado Pro2



Ecrã Programa VRI - Controlo de Velocidade VRI mostrado



Ecrã Enviar Programação VRI - Controlo de Velocidade VRI mostrado

Visualização do Módulo AUTOPILOT

Consulte o Manual do Proprietário do AutoPilot para uma descrição completa das características do módulo. O Painel de Visualização do módulo AutoPilot é mostrado em baixo.



Apresentação do Estado

O ecrã LCD apresenta a informação actual da máquina. A maioria dos ecrãs é apresentada da mesma forma que aparecem no módulo no quadro da máquina.



A data e a hora não são mostradas no módulo AutoPilot porque a data actual e a hora no relógio não são enviadas para a BaseStation2-SM durante a actualização.

A data e hora do módulo AutoPilot podem ser lidas e/ou estabelecidas através dos menus da visualização da mesma forma que no módulo Autopilot.

Botões do Teclado


Os botões do teclado (na BaseStation) funcionam de igual modo aos do módulo no quadro da máquina à excepção das teclas Programa, Setas e Pivot/Linear que neste caso não estão funcionais.

Os botões Sistema, Opções e Diagnósticos têm funções limitadas.

Consulte o Manual do Proprietário do Modulo AutoPilot para mais informações sobre outras funções

Notas

Um espaço para o apontamente de notas relativas a esta máquina





FUNCIONALIDADE LIMITADA NÃO FUNCIONAL (Botões de Diagnósticos, Opções e Sistema) (Botão Pivot/Linear)

Em baixo estão Listadas as funções de Diagnósticos, Opções e Sistema que não estão disponíveis através da Visualização Autopilot da BaseStation.

DIAGNÓSTICOS OPÇÕES **SISTEMS** • TRANSMITIR • REGISTO MÓDULO • PORTA SÉRIE **ERROS** • END-GUN MÓDULOS • PRES CAL • WIDE BND • HUMIDADE • PRES TIPO • PIVOT/LINEAR • POSIÇÃO • LUZ DE APOIO • REGIÃO • CAUDALÍMETRO • HUMIDADE • RTU ID • TIPO SISTEMA MOTOR/BOMBA

Visualização do Módulo AUTOPILOT (Continuação) Força do Sinal



A Força do Sinal da BaseStation e dos modem Rádio (DATARADIO) é apresentada quando os Diagnósticos Modems Rádio (DATARADIO) estão habilitados, a BaseStation e os IDs dos Modem Rádio (DATARADIO IDs) estão configurados e, a porta da BaseStation2 DATARADIO configurada, está ligada ao computador da BaseStation. A configuração rádio da base tem de ser DATARADIO para poder ser visualizada.




A Força do Sinal da última comunicação SSR Link é apresentada quando se carrega no botão Força do Sinal.

A configuração rádio da base tem de ser SSR Link para poder ser visualizada.

Estado do Alarme

A condição do alarme é mostrada na caixa de estado do Alarme. As diversas condições de alarme indicam alterações ao comandado pela BaseStation.



- Desligar mostra situações de falha que fizeram com que a máquina parasse.
- Alarmes mostra as situações de alarme
 - Arranque, Paragem, Direcção, Água, Sem Resposta, Paragem em Posição, Saída Aux 1, Saída Aux2, Entrada Aux1, Entrada Aux2 e Reinício são indicações de estado de conflito com os comandos efectuados pela BaseStation.
 Ver Configuração Remota (Remote Setup) para as definições de Alarme.
- A apresentação isolada do item do mapa associado com esta visualização do painel de controlo.

Última Actualização



O mais recente estado da actualização do computador BaseStation relativamente à data e hora. Nota: Verificar periodicamente a Data e Hora no módulo PRO para coordenar a hora da BaseStation com o módulo PRO. Isto é importante quando se está a escrever programas para guardar no módulo PRO baseado na Data/Hora e para a revisão dos ecrãs do histórico. Quando o botão de actualização é clicado a BaseStation envia a data e hora para os módulos PRO2 v7, PRO2 v8.03 ou PRO2 v8.10. A data e hora do computador BaseStation NÃO SÃO enviadas para o módulo durante a actividade de Actualização (polling)



Notificação de Eventos

Apresenta mensagens de notificação de eventos enviadas para a BaseStation.

Botões de Controlo



 Clique no botão ACTUALIZAR para enviar para a máquina uma solicitação relativamente ao estado actual da mesma.



 Clique no botão ENVIAR para efectuar o envio de alterações (efectuadas pelo Utilizador) ao funcionamento da máquina. Quaisquer alterações que fizer ao funcionamento da máquina aparecerão no ecrã do módulo em texto a azul até que a alteração seja enviada ou cancelada.



• Clique no botão de Cancelar para efectuar o cancelamento de quaisquer alterações, antes de clicar no botão Enviar.



 Reconhece as condições de alarme detectadas pela BaseStation. Os alarmes são colocados a zero e o estado actual é utilizado como uma nova referência para a próxima actualização.



• Clique no botão Quit (SAIR) para fechar o écran de visualização do módulo.

Controlo Remoto Trancado



O controlo da máquina está inibido, a monitorização da máquina está activa apenas quando:

• Os comandos da BaseStation para os relés de saída, NÃO SERÃO executados


Mensagem de estado é enviada quando solicitada.

Notice Event 7/15/2008 10:13 AM Tx TEST

A Notificação de Eventos mostrará as palavras **Tx TEST** na linha de estado e a data e hora a que a função Trancar Remoto foi activada, conforme demonstrado.

Visualização do Módulo SELECT


Consulte o Manual do Proprietário do SELECT para uma descrição completa das características do módulo. A Visualização do módulo SELECT é mostrada em baixo. Os botões de AutoRestart, AutoReverse e Paragem em Posição não estão funcionais e NÃO INDICAM a forma como estão configurados no campo.



Apresentação do Estado

O ecrã LCD apresenta a informação actual sobre a máquina. A quarta linha em baixo no ecrã do LCD mostra sequencialmente a posição actual, a pressão e os valores da percentagem. Clique no botão SELECT para passar manualmente por estes valores.

As horas por rotação, horas com água e o total das horas não estão incluídas na informação fornecida com a actualização de estado, por isso, não estão incluídas na apresentação do estado da máquina.



Botões de Comando



Aplicação – Clique na imagem do botão para introduzir a aplicação de água utilizando o teclado ou clique e faça deslizar a barra de deslocamento para alterar a aplicação de água


NOTA

- As funções seguintes só poderão ser controladas directamente no quadro da máquina, não podem ser controladas no ecrã de Visualização do SELECT na BaseStation:
- Configuração
- AutoRestart
- AutoReverse/AutoStop
- Paragem em Posição

Água On – estabelece o modo Água para On (Ligada).



Água Off – estabelece o modo Água para Off (Desligada).



- Arrancar para Trás estabelece que a máquina Funciona na direcção Para Trás (Esquerda)
- Stop estabelece que a máquina pára
- Arrancar para a Frente estabelece que a máquina Funciona na direcção Para a Frente (Direita).

Visualização do Módulo SELECT (Continuação) Notas

Um espaço para o apontamente de notas relativas a esta máquina.



Força do Sinal




A Força do Sinal da BaseStation e dos Modems Rádio (DATARADIO) é apresentada quando os Diagnósticos dos Modems Rádio (DATARADIO) estão habilitados, a BaseStation e os IDs dos Modems Rádio (DATARADIO IDs) estão configurados e, a porta da BaseStation2 DATARADIO configurada, está ligada ao computador da BaseStation. A configuração rádio da base tem de ser DATARADIO para poder ser visualizada



A Força do sinal da última comunicação SSR Link é apresentada quando o botão Força do sinal é clicado

Estado do Alarme



A condição do alarme é mostrada na caixa de estado do Alarme. As diversas condições de alarme indicam alterações ao comandado pela BaseStation.

- Desligar mostra situações de falha que fizeram com que a máquina parasse.
- Alarmes mostra as situações de alarme
- Arranque, Stop, Direcção, Água, Velocidade, Paragem em Posição, Aux e Sem Resposta são indicadores de estado de conflitos com as condições de comando reconhecidas pela BaseStation. Ver Configuração Remota (Remote Setup) para as definições de Alarme.
- A apresentação isolada do item do mapa associado com esta visualização do painel de controlo.

Última Actualização



A data e hora mais actualizada do computador da BaseStation, referente à actualização mais recente.

Botões de Controlo



 Clique no botão ACTUALIZAR para enviar para a máquina uma solicitação relativamente ao estado actual da mesma.



 Clique no botão ENVIAR para efectuar o envio de alterações (efectuadas pelo Utilizador) ao funcionamento da máquina. Quaisquer alterações que fizer ao funcionamento da máquina aparecerão no ecrã do módulo em texto a azul até que a alteração seja enviada ou cancelada.



• Clique no botão de Cancelar para efectuar o cancelamento de quaisquer alterações, antes de clicar no botão Enviar.



 Reconhece as condições de alarme detectadas pela BaseStation. Os alarmes são colocados a zero e o estado actual é utilizado como uma nova referência para a próxima actualização.



Clique no botão Quit (SAIR) para fechar o écran de visualização do módulo.

Visualização do Módulo SELECT2

Consulte o Manual do Proprietário do Select2 para uma descrição completa das características do módulo. A visualização do Painel Select2 é mostrada em baixo.



Apresentação do Estado

O ecrã LCD apresenta a informação actual sobre a máquina. A quarta linha em baixo no ecrã do LCD mostra sequencialmente a posição actual, a pressão e os valores da percentagem. Clique no botão SELECT para passar manualmente por estes valores.

As horas por rotação, horas com água e o total das horas não estão incluídas na informação fornecida com a actualização de estado, por isso, não estão incluídas na apresentação do estado da máquina.

Botões do Teclado

Os botões do teclado funcionam da mesma forma que localmente no painel de controlo, à excepção dos botões de Configuração (Setup) e Seleccionar (Select), que não estão funcionais.

Consulte o Manual do Proprietário do Painel de Controlo Select2 para mais informações sobre outras funções.

NOTA

 Se a função Auto Reverse/Auto Stop estiver desabilitada, só poderá voltar a ser habilitada directamente no quadro da máquina no campo.



NÃO FUNCIONAL (Botões de Instalação e Selecção)

Notas

Um espaço para o apontamente de notas relativas a esta máquina.



Visualização do Módulo SELECT2 (Continuação) Força do Sinal



A Força do Sinal da BaseStation e dos Modems Rádio (DATARADIO) é apresentada quando os Diagnósticos dos Modems Rádio (DATARADIO) estão habilitados, a BaseStation e os IDs dos Modems Rádio (DATARADIO IDs) estão configurados e, a porta da BaseStation2 DATARADIO configurada, está ligada ao computador da BaseStation. A configuração rádio da base tem de ser DATARADIO para poder ser visualizada.



A Força do sinal da última comunicação SSR Link é apresentada quando o botão Força do sinal é clicado.

Estado do Alarme



A condição do alarme é mostrada na caixa de estado do Alarme. As diversas condições de alarme indicam alterações ao comandado pela BaseStation.

- Desligar mostra situações de falha que fizeram com que a máquina parasse.
- Alarmes mostra as situações de alarme
- Arranque, Stop, Direcção, Água, Velocidade, Paragem em Posição, Aux e Sem Resposta são indicadores de estado de conflitos com as condições de comando reconhecidas pela BaseStation. Ver Configuração Remota (Remote Setup) para as definicões de Alarme.
- A apresentação isolada do item do mapa associado com esta visualização do painel de controlo.

Última Actualização



A data e hora mais actualizada do computador da BaseStation, referente à actualização mais recente.

Botões de Controlo



- Clique no botão ACTUALIZAR para enviar para a máquina uma solicitação relativamente ao estado actual da mesma.
- Clique no botão ENVIAR para efectuar o envio de alterações (efectuadas pelo Utilizador) ao funcionamento da máquina. Quaisquer alterações que fizer ao funcionamento da máquina aparecerão no ecrã do módulo em texto a azul até que a alteração seja enviada ou cancelada.



• Clique no botão de Cancelar para efectuar o cancelamento de quaisquer alterações, antes de clicar no botão Enviar.



 Reconhece as condições de alarme detectadas pela BaseStation. Os alarmes são colocados a zero e o estado actual é utilizado como uma nova referência para a próxima actualização.



• Clique no botão Quit (SAIR) para fechar o écran de visualização do módulo.

Visualização do Módulo SELECT2 (Continuação) VRI - Rega de Precisão

As características da Rega de Precisão (VRI) são habilitadas no menu de Configuração Remota

Quando o VRI está ligado (ON), é mostrada a palavra VRI no ecrã de estado.



Clique no botão VRI para mostrar o ecrã de comando para o Controlo de Velocidade


Existem dois ecrãs de comando do VRI. Seleccione a opção Programa VRI (VRI Program) ou Enviar Programação (Send Perscription) para alternar entre os dois ecrãs.

Utilize o ecrã Programa VRI para:

- Desligar o VRI
 - (a) Seleccione a opção Desligar VRI (Turn VRI Off)
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)
- Ligar o VRI utilizando uma (1) de até cinco (5) programações VRI guardadas no quadro da máquina.
 - (a) Seleccionar uma das opções de Ligar o VRI utilizando programação. O programa actualmente em execução é realçado a amarelo.
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)

Utilize o ecrã de Enviar Programação para:

- Enviar até 5 programações de velocidade diferentes ou uma programação de Zona para o painel de controlo a partir do computador da BaseStation ou de uma rede.
 - (a) Clique no botão procurar (Browse) para seleccionar a programação VRI a ser enviada para o Quadro da Máquina.
 - » As programações de velocidade são codificadas internamente como Programação #1, 2, 3, 4 ou 5 fora da BaseStation utilizando a aplicação de Carregamento da Programação
 - » Os nomes dos ficheiros para o Controlo de Velocidade (Speed Control) são sucedidos por ".speed"
 - » Os nomes dos ficheiros para o Controlo de Zona (Zone Control) são sucedidos por ".zone"
 - (b) Clique em Enviar Comando (Send Command)



Ecrã de Estado Select2



Ecrã de Programa VRI



Ecrã de Envio de Programação VRI

Menu Ficheiro

Relatório

Para obter relatórios dos painéis PRO2, AutoPilot, PRO, Select, Select2, Panel Link ou Remote Link individualmente, num grupo seleccionado, um grupo guardado ou em todas as máquinas, deve-se seleccionar primeiro as máquinas pretendidas carregando em cada uma das categorias com o botão direito do rato, abrindo um grupo seleccionado ou utilizando a possibilidade de selecção de todas as categorias. Um círculo preto num item do mapa indica que foi seleccionado.


ou

Para obter relatórios para um painel Auxiliary Link primeiro seleccionar apenas um Auxiliary Link com o botão direito do rato. Um círculo preto no item do mapa indica que foi seleccionado.

NOTA

Seleccionar apenas uma máquina quando pretender um relatório para Auxiliary Links. Se forem seleccionadas várias máquinas Auxiliary Link ou uma máquina com um tipo de módulo diferente, as características de relatório não funcionam. Quando a Janela de Exportação do Auxiliary Link está aberta, todos as máquinas Auxiliary Link estão disponíveis para inclusão num relatório.

Depois de seleccionar um item do mapa, clique em Ficheiro, a seguir clique em Relatório no menu ou clique no botão da barra de ferramentas do Relatório.



Opções de Relatório:

- Totais tempo de funcionamento e histórico da pluviometria da(s) máquina(s)
- Alteração de Estado histórico da alteração de estado da(s) máquina(s)
- Estado Actual último relatório de estado da(s) máquina(s)
- Configuração configuração da BaseStation2 para a(s) máquina(s)

Opções de relatório da Janela de Exportação Auxiliary Link:

- Configuração configuração da BaseStation2 para Auxiliary Link
- Alteração de Estado histórico de alteração de estado para Auxiliary Link.

Menu Ficheiro


Relatório de Totais

Os totais são registados pela BaseStation2-SM relativamente às actualizações manuais e actualizações em tempo-real para as máquinas seleccionada(s), para o intervalo de datas e período de tempo especificado. São apresentados individualmente numa tabela, detalhes de cada máquina, com os totais em Horas de funcionamento, Horas Aux, Horas com água, Caudalímetros e débito total de água para cada máquina. Os totais gerais são mostrados como uma soma de todos as máquinas seleccionadas. Os totais são apresentados em milhões de unidades (galões ou litros). As fórmulas de relatório são determinadas pela configuração do caudalímetro na máquina e um dos seguintes três métodos:

- Nenhum a soma dos minutos registados em que a máquina esteve a funcionar com água, multiplicada pelo débito de água.
- Horas de Água utilizam o diferencial da medição das horas de água multiplicada pelo débito de água.
- Contagem Caudal utiliza o diferencial do caudalímetro multiplicado pelo débito de água.

Para obter Relatórios Totais dos painéis PRO, PRO2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ou Remote Link individualmente, num grupo seleccionado, um grupo guardado ou em todas as máquinas, deve-se seleccionar primeiro as máquinas pretendidas carregando em cada uma das categorias com o botão direito do rato ou utilizando a possibilidade de selecção de todas as categorias. Um círculo preto num item do mapa indica que foi seleccionado. Depois clique em Ficheiro, a seguir clique em Relatório no menu ou clique no botão da barra de ferramentas do Relatório. A velocidade de emissão do relatório poderá ser lenta, se não tiver sido efectuada nenhuma emissão de relatório há vários meses, ou se existirem muitas máquinas seleccionadas.

- 1. Clique no botão de Totais para seleccionar o Relatório de Totais.
- 2. Introduza uma Data e Hora de Início para o Relatório.
- 3. Introduza uma Data e Hora de Fim para o Relatório.
- 4. Clique em Emitir Relatório de Totais para emitir e apresentar o relatório na janela de Relatórios.
 - Clique na coluna de cabeçalhos em destaque para excluir a coluna após o relatório estar efectuado.
 - Clique no botão Editar Linha para introduzir um cabeçalho de relatório personalizado.
- 5. Se desejar, execute uma das seguintes funções:
 - Se desejar, execute uma ou mais das seguintes funções:
 - Clique em Imprimir para imprimir o relatório para uma impressora pré-definida.
 - Clique em Exportação para guardar o relatório
 - Clique em Sair (Exit) para fechar a janela de Relatórios




Menu Ficheiro

Relatório de Alterações de Estado

As alterações de estado das máquinas são registadas pela BaseStation2-SM relativamente à actualização, actualizações manuais e actualizações em tempo-real para a(s)máquina(s) seleccionada(s), para o intervalo de datas e período de tempo especificado. As alterações de estado são mostradas numa tabela contendo informação incluindo, o Nome (da(s) máquina(s) seleccionada(s)), Data, Hora, Estado (Parado ou em Funcionamento), Aspersor Final (On ou Off), Posição (em graus), Direcção (Em Frente ou Para Trás), Água (Com água ou a Seco), Velocidade (expressa como percentagem de uma velocidade máxima de 0-100), Pressão (PSI), Débito (em polegadas), Saída Aux 1, Entrada Aux 1, Saída Aux 2, Entrada Aux2, Valores Analógicos, Contador 1 e Horas com Água.

Para obter um relatório de Alterações de Estado dos painéis PRO, PRO2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ou Remote Link individualmente, num grupo seleccionado, um grupo guardado ou em todas as máquinas, deve-se seleccionar primeiro as máquinas pretendidas carregando em cada uma das categorias com o botão direito do rato ou, utilizando a possibilidade de selecção de todas as categorias. Um círculo preto num item do mapa indica que foi seleccionado. Depois clique em Ficheiro, a seguir clique em Relatório no menu ou clique no botão da barra de ferramentas do Relatório para abrir a janela de Relatório.

- Clique no botão de Alterações de Estado para seleccionar o Relatório de Alterações de Estado.
- Introduza uma Data e Hora de Início para o Relatório.
- 3. Introduza uma Data e Hora de Fim para o Relatório.
- 4. Introduza o Número de Linhas para o relatório. O número de linhas apresentadas e/ou exportadas é limitado ao número de linhas especificado.
- Clique em Emitir Relatório de Alterações de Estado para emitir e apresentar o relatório na janela de Relatórios.
 - Clique na coluna de cabeçalhos em destaque para os excluir do relatório.
 - Clique no botão Editar Linha para introduzir um cabeçalho de relatório personalizado.
- 6. Se desejar, execute uma das seguintes funções:
 - Se desejar, execute uma ou mais das seguintes funções:
 - Clique em Imprimir para imprimir o relatório para uma impressora pré-definida.
 - Clique em Exportação para guardar o relatório
 - Clique em Sair (Exit) para fechar a janela de Relatórios.




Menu Ficheiro

Relatório de Estado Actual

A última actualização de estado da(s) máquina(s) seleccionada(s) obtida através da actualização, actualização manual e actualização em tempo-real. O estado actual é mostrado numa tabela contendo informação incluindo, o Nome (da(s) máquina(s) seleccionada(s)), Data, Hora, Estado (Parado ou em Funcionamento), Posição (em graus), Direcção (Para a Frente ou Para Trás), Aspersor Final (On ou Off), Voltagem, Água (Com água ou a Seco), Velocidade (expressa em horas para efectuar uma rotação), Pressão (PSI), Profundidade (em polegadas), Saída Aux 1, Entrada Aux 1, Saída Aux 2, Entrada Aux2, Valores Analógicos, Contador 1 e Horas com Água.

Para obter um relatório de de Estado Actual dos módulos PRO, PRO2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ou Remote Link individualmente, num grupo seleccionado, um grupo guardado ou em todas as máquinas, deve-se seleccionar primeiro as máquinas pretendidas carregando em cada uma das categorias com o botão direito do rato ou, utilizando a possibilidade de selecção de todas as categorias. Um círculo preto num item do mapa indica que foi seleccionado. Depois clique em Ficheiro, a seguir clique em Relatório no menu ou clique no botão da barra de ferramentas do Relatório para abrir a janela de Relatório.

- 1. Clique no botão "Estado Actual" para seleccionar o Relatório de Estado Actual.
 - A Data/Hora de Início e Fim para o relatório é automaticamente ajustada para a data actual e por defeito para as 12:00 AM (00:00/meia-noite).
 - O Número de Linhas para o relatório não pode ser alterado.
- 2. Clique em Emitir Relatório de Estado Actual para emitir e apresentar o relatório na janela de Relatórios.
 - Clique na coluna de cabeçalhos em destaque para os excluir do relatório.
 - Clique no botão Editar Linha para introduzir um cabeçalho de relatório personalizado.
- 3. Se desejar, execute uma das seguintes funções:
 - Se desejar, execute uma ou mais das seguintes funções:
 - Clique em Imprimir para imprimir o relatório para uma impressora pré-definida.
 - Clique em Exportação para guardar o relatório para o Ficheiro C:\camsReports\CURSTATUS1212-1233.
 csv. Os últimos oito dígitos do nome do ficheiro mudarão de acordo com a data e hora do ficheiro que foi guardado. Este exemplo foi completado em 12 de Dezembro às 12:33p.m.
 - Clique em Sair (Exit) para fechar a janela de Relatórios.



Menu Ficheiro

Relatório de Configuração


A Informação da Configuração do Quadro da Máquina é mostrada para os itens do mapa seleccionados. O relatório mostra uma colecção de informação recolhida dos ficheiros da base de dados, baseados na informação introduzida quando do desenho dos itens do mapa, da configuração da Máquina na janela de Configuração Remota e de algumas das configurações do Quadro da Máquina no campo.

- O Débito é um valor fornecido pela carta de aspersores
- As Horas por Volta (Hrs/Rev) e as constantes da Aplicação Mínima introduzidas na configuração da máquina na BaseStation, devem coincidir com as Constantes no quadro para que o cálculo do débito de Água seja coincidente

Para obter um relatório da Configuração dos módulos PRO, PRO2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ou Remote Link individualmente, num grupo seleccionado num grupo guardado ou em todas as máquinas, devese seleccionar primeiro as máquinas pretendidas carregando em cada uma das categorias com o botão direito do rato ou, utilizando a possibilidade de selecção de todas as categorias. Um círculo preto num item do mapa indica que foi seleccionado.

Clique em Ficheiro, a seguir clique em Relatório no menu, clique no botão da barra de ferramentas do Relatório para abrir a janela de Relatório.

- 1. Clique no botão de Configuração para seleccionar o Relatório de Configuração Remota.
 - Se desejar, clique no botão de Alterar Cabeçalho para introduzir um relatório de cabeçalho personalizado.
 - A Data/Hora de Início e Fim para o relatório é automaticamente ajustada para a data actual e por defeito para as 12:00 AM (00:00/meia-noite).
 - O Número de Linhas para o relatório não pode ser alterado.
- Clique em Emitir Relatório de Configuração para emitir e apresentar o relatório na janela de Relatórios.
 - Se desejar, execute uma ou mais das seguintes funções:
 - Clique em Imprimir para imprimir o relatório para uma impressora pré-definida.
 - Clique em Exportação para guardar o relatório para o Ficheiro C:\camsReports\CONFIG0305-0740. csv. Os últimos oito dígitos do nome do ficheiro mudarão de acordo com a data e hora do ficheiro que foi guardado. Este exemplo foi completado em 05 de Marco às 07:40a.m.
 - Clique em Sair (Exit) para fechar a janela de Relatórios.




Menu Acção

Programação

A janela de Programação apresenta programas associados a um módulo individual PRO v7, PRO2 v8.0 ou superior. Programas individuais podem ser guardados para um ficheiro ou abertos a partir de um ficheiro para guardar num outro módulo PRO v7, PRO2 v8.0 ou superior.

Seleccione uma máquina com módulo PRO v7, PRO2 v8.0 ou superior no mapa actual, depois clique em Acção, depois em Programa no menu ou clique em Programas no Menu que se apresenta na máquina seleccionada ou junto da mesma, quando a opção de Mostrar Menu está habilitada na janela de Preferências.




Todos os programas para o módulo seleccionado são apresentados na Lista de Programas. Todas as funções de programação que podem ser utilizadas no quadro podem ser efectuadas na janela do Painel de Programação à excepção de Executar sem Guardar que apenas está disponível no Quadro da máquina.

Janela do Painel de Programação

Os códigos das cores de estado e selecção definem os programas a executar, armazenados, seleccionados e programas não usados. São apresentados os passos totais no programa e os passos activos.

Lista de Destaques dos Programas





Apresentação de Estado Actual - O último estado registado da máquina seleccionada, apresentado por debaixo do Editor de Programa.

Menu Acção

Programação (Continuação) Janela do Painel de Programação (Continuação) Botões da Lista de Programas



 Fecha a janela de Programação sem guardar. O Botão está disponível sempre que a janela de Programação estiver aberta.



 Clicando em Actualizar Lista, actualiza a Lista dos Programas da máquina seleccionada.



 Seleccionar um programa clicando "Programa em (fazendo com que a linha fique destaque em amarelo) а clique depois Visualizar em Programa visualizar para programa seleccionado Editor de Programa.



Run Program Seleccione um programa clicando em "Programa #" (fazendo com que a linha fique em destaque a amarelo) depois clique em Executar Programa. Confirme a acção clicando em SIM e um comando para executar o programa é enviado para o remoto seleccionado ou clique em NÃO para cancelar a acção.



 Seleccione um programa clicando em "Programa #" (fazendo com que a linha fique em destaque a amarelo) depois clique em Parar Programa. Confirme a acção clicando em SIM e um comando para parar o programa é enviado para o remoto seleccionado ou clique em NÃO para cancelar a acção.



 Seleccione um programa clicando em "Programa #" (fazendo com que a linha fique em destaque a amarelo) depois clique em Novo Programa para abrir o programa seleccionado no Editor de Programa.



• Seleccione um programa clicando em "Programa #" (fazendo com que a linha fique em destaque a amarelo) depois clique em Apagar Programa. Confirme a acção clicando em SIM e o programa é apagado da memória do remoto seleccionado, ou clique em NÃO para cancelar a acção. Apagar um programa também irá parar esse mesmo programa se estiver a ser executado.

Menu Acção

Programação (Continuação)

Janela do Painel de Programação (Continuação) Botões do Editor de Programas

Add Step


 Utilize para adicionar um passo a um programa armazenado ou novo.
 O botão está disponível após seleccionar um "Programa #" e clicando em Visualizar Programa ou Novo Programa.



 Utilize para adicionar um comando a um passo existente. O botão está disponível após seleccionar um passo, condição ou comando, no Editor de Programa.



 Utilize para editar uma condição num passo existente. O botão está



disponível após seleccionar uma condição dentro de um passo no Editor de Programa.



 Utilize para editar um comando num passo existente. O botão está disponível após seleccionar um comando dentro de um passo no Editor de Programa.



 Utilize para apagar um passo de um programa. O botão está disponível após seleccionar um passo dentro de um programa no Editor de Programa.



 Utilize para apagar um comando de um passo existente. O botão está disponível após seleccionar um comando dentro de um passo no Editor de Programa.



 Fecha o programa que está a ser apresentado no editor de programa sem Guardar. O botão está disponível sempre que um programa seja apresentado no Editor de Programa.



 Guarda o programa que está a ser apresentado de momento no editor de programa para o remoto. O botão está disponível sempre que um programa seja apresentado no Editor de Programa.



• Substitui ou cria os passos para um programa novo ou armazenado, com um ficheiro de programa ".csv" previamente guardado, que está geralmente localizado em C:\camsPrograms\ no computador. O botão está disponível sempre que um programa seja apresentado no Editor de Programa.



 Guarda o programa que está a ser apresentado de momento na janela do editor de programa, no formato de ficheiro ".csv", geralmente para C:\camsPrograms\ no computador. O ficheiro é automaticamente denominado de CAMSPROGRAM com um identificador de data e hora (exemplo: CAMSPROGRAM0714-1120.csv). O utilizador poderá manter este nome de ficheiro ou introduzir um nome de ficheiro diferente. O botão está disponível sempre que o programa for apresentado no Editor de Programa.



• Imprime a visualização da janela de programa actual para uma impressora pré-definida. O botão está disponível sempre que um programa for apresentado no Editor de Programa.

Menu Acção

Programação (Continuação) Janela do Painel de Programação (Continuação) Criação de Programas com Adição de Passo

- Seleccione um programa a executar, armazenado ou n.º de programa (programa #) não usado e depois clique em Visualização de Programa ou Novo Programa.
- 2. Clique em Adicionar Passo e a janela de Adicionar Novo Passo abrir-se-á OU clique em Abrir Ficheiro e a janela de Abrir Programa é apresentada.
- Seleccione o passo 1 da lista "Passos" OU seleccione o ficheiro do programa para abrir.
- 4. Seleccione uma condição da lista "Condição". Dependendo das condições, poderão surgir campos adicionais que precisam de ser completados com informação relativamente à condição seleccionada.



- 5. Das listas dos Comandos seleccione até 8 comandos diferentes, um em cada linha de comando. Dependendo do comando, poderão surgir campos adicionais que precisam de ser completados com informação relativamente ao comando seleccionado.
- 6. Adiciona outro passo ao programa, adiciona outro comando a um passo ou condição em destaque, edita uma condição ou comando em destaque.
- Quando o programa está completo execute uma ou mais das acções seguintes:
 - Clique em Guardar Programa para guardar o programa para o remoto e fechar o programa
 - Clique em Guardar para o ficheiro para guardar o ficheiro do programa para o computador.
 - Clique em Fechar Programa para fechar o programa sem guardar o programa no quadro da máquina.

Criação de Programas com Abrir Ficheiro

- Seleccione um programa a executar, armazenado ou nº de programa não usado e depois clique em Visualização de Programa ou, Novo Programa.
- 2. Clique em Abrir ficheiro e a janela de abrir ficheiro do Windows é apresentada.
- Seleccione o ficheiro que pretende abrir. Clique em SIM para abrir o ficheiro e substitua os passos do programa apresentados no Editor de Programa pelos passos do programa do ficheiro seleccionado OU clique NÃO para cancelar a acção.
- 4. Adiciona outro passo ao programa, adiciona outro comando a um passo ou condição em destaque, edita uma condição ou comando em destaque, ou apaga um passo ou comando.
- 5. Quando o programa está completo execute uma ou mais das seguintes acções:
 - Clique em Guardar Programa para guardar o programa no guadro da máguina e feche o programa
 - Clique em Guardar para o ficheiro para guardar o ficheiro do programa para o computador.
 - Clique em Fechar Programa para fechar o programa sem guardar o programa no quadro da máquina

Menu Acção


Operações Diárias

A janela de Editor das Ops Diárias da BaseStation2-SM só pode ser utilizada com módulos PRO2 v.8.10 ou superiores. Outros módulos CAMS e PRO terão que ser acedidos através dos menus nos quadros das máquinas. A Ops Diária permite ao operador parar e iniciar a máquina em periodos regulares pré-definidos para os dias da semana seleccionados. Para informação mais detalhada sobre as Ops Diárias deve consultar o Manual de Características Avançadas do módulo PRO2, Referência de peça 0997553 (inglês).

Para receber a configuração actual introduzida no Módulo para as Ops Diárias e para enviar uma actualização para o quadro da máquina clique em Acção, depois Ops Diárias ou clique com o botão direito do rato no item do mapa do PRO2 v8.10 ou superior, depois Ops diárias para visualizar a janela de Ops Diárias.

NOTA

- Ops Diárias não Inicia ou Pára directamente a máquina
- Ops Diárias executa o programa START\$ à hora de início definida
- Ops diárias executa o programa STOP\$ à hora de paragem definida







Menu em funcionamento

Modo 1 - Modo Ciclo Diário (Daily Ops Mode)

Providencia um mecanismo para definição das horas de arranque, funcionamento e paragem da máquina de acordo com o contrato (tarifas/horários em ciclo diário) efectuado com o fornecedor de energia. Seleccione

Modo 1 (Modo Ciclo Diário) para activar o Modo Ciclo Diário.

- 1. Para Ligar as Ops Diárias, clique na caixa de verificação de ligar/desligar (on/off) as Ops Diárias.
- 2. Clique na caixa de Iniciar e introduza uma hora para iniciar as Ops Diárias.
- 3. Clique na caixa de Parar e introduza uma hora para parar as Ops Diárias.
- 4. Clique nas caixas junto de cada um dos dias em que as Ops Diárias irão ficar activadas. Note que o gráfico irá alterar-se de acordo com as informações introduzidas.
- 5. Clique no botão Redefinir Formulário

✓ Daily OPS On/Off Mode 1 (Daily OPS Mode) C. Mode 2 (Load Management Mode) 12345678901234567890123 ✓ Mon Tue **▼** Wed ☐ Thu Stop **▼** Fri 04:00 16:00 24 Hour clock. 00:01 - 23:59 Daily OPS Lock Out Daily OPS Run <u>S</u>ave <u>E</u>xit

(Reset Form) para limpar e reiniciar a configuração das Ops Diárias. Repita os passos 2 até ao 5

Clique no botão de Leitura desde a máquina para actualizar a apresentação com as configurações da máquina.

Clique no botão Guardar para enviar informação para a máquina

ou

Clique no botão Sair (Exit) para ignorar quaisquer alterações e voltar para a Janela Principal.


Menu Acção

Operações Diárias (Continuação)

Modo 2 – Opções Semanais (Load Management Mode)

Providencia um mecanismo para definição das horas de arranque, funcionamento e paragem da máquina de acordo com o contrato (tarifas/horários em ciclo Semanal) efectuado com o fornecedor de energia. Seleccione Modo 2 (Modo Ops Semanais) para activar o Modo Ops Semanais.

- Para Ligar as Ops Diárias, clique na caixa de verificação de ligar/ desligar (on/off) as Ops Diárias.
- Para activar as Ops Diárias, clique na caixa de Activar Ops Diárias.
- Clique na caixa de Iniciar e introduza uma hora para iniciar as Ops Diárias.
- Clique na caixa de Parar e introduza uma hora para parar as Ops Diárias.



- Clique nas caixas junto de cada um dos dias em que as Ops Diárias irão ficar activadas. Note que o gráfico irá alterar-se de acordo com as informações introduzidas.
- 6. Clique no botão Redefinir Formulário (Reset Form) para limpar e reiniciar a configuração das Ops Diárias. Repita os passos 3 até ao 6

ou

Clique no botão de Leitura desde a máquina para actualizar a apresentação com as configurações da máquina.

ou

Clique no botão Guardar para enviar informação para a máquina

οι


Clique no botão Sair (Exit) para ignorar quaisquer alterações e voltar para a Janela Principal.

Menu Acção

Histórico


A Janela do Histórico apresenta o histórico individual de eventos que estão armazenados num módulo PRO v7, PRO2 v8.0 ou superior, ou num módulo AutoPilot. O histórico no quadro contém as alterações de estado da máquina, registadas com a data e hora do evento. O Histórico pode ser guardado num ficheiro com valores separados por uma vírgula (.csv) e visualizado com o Microsoft Excel.*

Seleccione no mapa actual um PRO v7, PRO v8 ou superior, ou um AutoPilot, depois clique em Acção, depois em Histórico no menu ou clique em Histórico no Menu apresentado na máquina selecionada ou junto da mesma (apenas quando a opção "Mostrar" está habilitada na janela de Preferências).



Quando a janela do Histórico é aberta, a Revisão do Histórico Total é definida para o número máximo de linhas existente no módulo nesse momento (máximo 50 linhas).

Quando o máximo de 50 linhas de histórico for atingido num módulo de uma máquina, qualquer novo evento é acrescentado como linha de histórico número 1 e a linha de histórico mais antiga é descartada.



★ Para que possa ser utilizada esta opção, o Microsoft Excel tem que estar instalado neste computador.

Menu Acção

Histórico (Continuação) Botões de Revisão do Histórico

Review History Total

 Quando a janela de Revisão do Histórico é aberta o campo da Revisão do Histórico Total é preenchido com o número total de linhas de histórico existentes no módulo do quadro. Clique neste botão para actualizar o total

Get History

 Utilize o botão "Obter Histórico" para exibir por ordem numérica linhas individuais do histórico, a partir do módulo PRO v7, PRO2 v8.1 ou AutoPilot seleccionado. Use os botões com setas para seleccionar a linha de histórico a apresentar, depois clique Obter Histórico.

Get All History

 Utilize Obter todo o Histórico para exibir todas as linhas de histórico referentes ao módulo PRO v7, PRO2 v8.0, PRO2 v8.1 ou AutoPilot seleccionado. Iniciando-se com o número da linha actual da caixa seleccionada. Clique em Obter todo o Histórico.

Cancel

• Enquanto estiver a Obter todo o Histórico o botão de Cancelar está activo. Clique no botão Cancelar para cancelar a acção de Obter todo o Histórico.

Print

• Imprime a janela actual da função Revisão do Histórico para uma impressora pré-definida. Clique em Imprimir, depois em Sim para confirmar a acção ou clique Não para cancelar a acção.

Export

 Exporta as linhas de histórico (sem os cabeçalhos) no formato de ficheiro .csv, geralmente para C:\camsReviewReports no disco rígido do computador. Este ficheiro é automaticamente renomeado REVISÃO DO HISTÓRICO com uma data e hora identificativas, (por exemplo: REVIEW HISTORY 0717-1149.csv). Poderá manter este nome de ficheiro ou introduzir um nome de ficheiro diferente.

O ficheiro pode ser visualizado, sem os cabeçalhos, utilizando uma folha de cálculo

Quit

• Fecha a janela de Revisão do Histórico.

